

PROPER USE & CARE

- » *Select clock or timer mode:* Press 'CLOCK / TIMER.'
- » *Set timers:* Press & hold 'T1, T2 or T3' until timer flashes and use 'HR, MIN & SEC' to set the timer. Press 'T1, T2 or T3' again to confirm.
- » *Start/stop timers:* [single] Press 'T1, T2 or T3.' [multiple] Press 'START/STOP.'
- » *Clear timers before alarm:* [single] Press & hold 'T1, T2 or T3' until timer flashes, press 'CLEAR' and then 'T1, T2 or T3' to confirm. [multiple] Press 'CLEAR.'
- » *Overtime counter:* Begins automatically after an alarm sounds.
- » *End alarms:* [single] Press 'T1, T2 or T3.' [multiple] Press 'START/STOP.'
- » *Clear timers after alarm:* Press 'CLEAR.' Timers will clear from top to bottom.
- » *Recall last timer:* [single] Press 'T1, T2 or T3.' [multiple] Press 'START/STOP.'
- » *Select 12 or 24 hour clock:* Use the switch on the backside of the timer.
- » *Count up:* Press 'START/STOP' in clock mode.
- » *Edit time:* In clock mode, press & hold 'CLOCK/TIMER' until the time flashes. Press 'HR,' 'MIN' and 'SEC' to edit the time. Press 'CLOCK/TIMER' to confirm.
- » *Cleaning:* Use a damp cloth and mild soap.

USO Y CUIDADO ADECUADO

- » *Seleccionar modo reloj o cronómetro:* Presione 'CLOCK / TIMER'.
- » *Establecer cronómetros:* Presione y sostenga 'T1, T2 o T3' hasta que el cronómetro parpadee y use 'HR, MIN y SEG' para establecer el cronómetro. Presione 'T1, T2 o T3' de nuevo para confirmar.
- » *Comenzar / Parar conteo:* [único] Presione 'T1, T2, o T3' [múltiple] Presionar 'START / STOP'
- » *Borrar cronómetros antes de alarma:* [único] Presione y sostenga 'T1, T2 o T3' hasta que el cronómetro parpadee presione 'CLEAR' y luego 'T1, T2, o T3' para confirmar. [múltiple] Presionar 'CLEAR'
- » *Contador de Sobretiempo:* Comienza automáticamente luego de sonar la alarma.
- » *Finalizar la alarma:* [único] Presione 'T1, T2, o T3' [múltiple] Presionar 'START / STOP'
- » *Borrar cronómetros luego de alarma:* Presionar "CLEAR" Los cronómetros se borrarán de arriba a abajo.
- » *Recordar último tiempo:* [único] Presione 'T1, T2, o T3' [múltiple] Presionar "START / STOP"
- » *Seleccionar Modo de reloj de 12 / 24 hr.:* Utilice el suiche en la parte trasera del cronómetro.
- » *Conteo normal:* Presione 'START/STOP' en modo reloj.
- » *Editar tiempo:* En modo reloj, presione y sostenga 'CLOCK/TIMER' hasta que el tiempo parpadee. Presione 'HR', 'MIN', 'SEG' para editar el tiempo Presione 'CLOCK/TIMER' para confirmar.
- » *Limpieza:* Utilice un paño húmedo y jabón suave

USAGE ET ENTRETIEN

- » *Sélectionner mode horloge ou mode minuteur:* Appuyer sur 'CLOCK / TIMER.'
- » *Régler le minuteur:* Maintenir appuyé 'T1, T2 ou T3' jusqu'à ce que le minuteur clignote et utiliser 'HR, MIN & SEC' pour régler le minuteur. Appuyer à nouveau sur 'T1, T2 or T3' pour confirmer.
- » *Démarrer/arrêter les minuteriers:* [single] Appuyer sur 'T1, T2 or T3.' [multiple] Appuyer sur 'START/STOP.'
- » *Annuler minuteurs avant alarme:* [single] Maintenir appuyé 'T1, T2 or T3' jusqu'à ce que le minuteur clignote, appuyer sur 'CLEAR' and ensuite 'T1, T2 ou T3' pour confirmer. [multiple] Appuyer sur 'CLEAR.'
- » *Compteur de temps supplémentaire:* Démarre automatiquement après le son de l'alarme .
- » *Arrêter l'alarme:* [single] Appuyer sur 'T1, T2 ou T3.' [multiple] Appuyer sur 'START/STOP.'
- » *Annuler minuteurs après alarme:* Appuyer sur 'CLEAR.' Les minuteurs s'annulent de haut en bas.
- » *Rappel de la dernière minuterie:* [single] Appuyer sur 'T1, T2 ou T3.' [multiple] Appuyer sur 'START/STOP.'
- » *Sélectionner horloge 12 ou 24 heures:* Utiliser l'interrupteur à l'arrière du minuteur.
- » *Compte à rebours inversé:* Appuyer sur 'START/STOP' dans le mode horloge.
- » *Modifier le temps:* En mode horloge, maintenir appuyé 'CLOCK/TIMER' jusqu'à ce que le temps clignote. Appuyer sur 'HR,' 'MIN' and 'SEC' pour changer l'heure. Appuyer sur 'CLOCK/TIMER' pour confirmer.
- » *Nettoyage:* Utiliser un chiffon humide et du savon doux.